

Kiwi Ears Allegro Pro / 操作方法

■プリセットサウンドモードの切替

サウンドモードボタンを押すことによってサウンドモードの切り替えができます。

無点灯：デフォルトモード

青：ゲームモード

赤：ミュージックモード

緑：ムービーモード

■Nintendo Switch との接続

サウンドモードボタンを押したまま Nintendo Switch に接続し、そのまま白色 LED が消えるまで長押しする。

