


QUICK START GUIDE

コントロール

電源オン	イヤホン本体を入れた状態でケースを開ける。	
電源オフ	イヤホン本体ケースに入れて、蓋を閉じる。	
▶▶ 再生/一時停止	●●	or ●●
◀◀ 前の曲	■ 1 sec.	
▶▶ 次の曲		■ 1 sec.
🔊 音量を下げる	● 1 sec.	
🔊 音量を上げる		● 1 sec.
☎ 電話に出る	●●	or ●●
☎ 電話を切る	●●	or ●●
☎ 電話を拒否する	■ 2 sec.	or ■ 2 sec.
ANC/外音モード切替	●●●●	or ●●●●
Music/Game/Sleepモード切替	●●●	or ●●●


※スリープモードで2回タップすると、自動電源オフの時間を30分、45分、60分の間で切り替えます。



赤く点滅：充電中
60秒白く点灯：フル充電


リセット

1. デバイスと接続されている場合は、ペアリングを解除してください。
2. 解除後、右側または左側イヤホンのタッチコントロール部を2回タップします。
3. LEDの白い「点滅」が、約5秒間白く「点灯」します。
4. 再度LEDが白く「点滅」、ペアリングモードに入り、リセット完了となります。




内容品

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Soundfree S10本体 | 4. 充電用USBケーブル |
| 2. 充電ケース | 4. クイックスタートガイド |
| 3. シリコンイヤークリップ (S/M/L) | |




レイアウト

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. ケースLEDインジケータ | 4. イヤホンLEDインジケータ |
| 2. USBタイプC 充電ポート | 5. マイク |
| 3. タッチコントロールエリア | 6. ワイヤレス充電可能エリア |



ペアリング

1. イヤホン本体がきちんとケース内に収納されているか確認してください。
2. フタを奥にスライドさせて充電ケースを開けると、イヤホンは自動的にペアリングモードになります。
3. デバイス画面内のリストから、LYPERTEK S10を選択してください。
4. LYPERTEK S10がデバイスと接続されます。



装着方法

1. 最良の音質と密閉感を実現するイヤークリップをお選びください。
2. 耳の中にS10を入れます。
3. もっともフィットする位置へ、耳の中でS10を少し回します