

earfun

EarFun Air Pro 3

ANC Wireless Earbuds



BC



Qualcomm[®] aptX[™]
Adaptive

User Manual

English	01
日本語	10
Deutsch	19
Español	28
Polskie	37
繁體中文	46

1 EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- Equalizer tuning, custom controls
- Firmware update, earbuds battery status
- Less data tracking, personalized device name
- Built-in feedback, and more

EarFun Audio



2 How to Fit



Choose the best-sized eartip

Insert

Rotate

Note:

1. Please choose the suitable eartip for the best sound and secure fit.
2. Select the left or right earbud, and insert to the corresponding ear.
3. Rotate the earbud back and forth for the eartip to create a comfortable seal.

3 What's in the Box

EarFun Air Pro 3



Charging Case



Ear Tips (XS, S, M, L)






USB-C Cable



User Manual



4 Product Diagram



① Touch control zone

② Earbuds LED indicator

③ Microphone

④ Charging contactors

⑤ USB-C charging port

⑥ Charging case

⑦ Reset button

⑧ Battery level indicators

5 Pairing Your Earbuds


1. First-time Pairing with Device

Step 1: Open the charging case, and the earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "EarFun Air Pro 3" from the list of Bluetooth devices shown.

(if a password is needed, type '0000'.)



Notes:


- The earbuds will automatically connect with the device paired last time when the case is open.
- Each earbud could be used independently.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.


Step 2. Search on the new device and connect.



Option B

Step 1. Place both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged, keep the cover open and then press and hold the reset button for 3 seconds until the LED indicators on earbuds flash in blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.




3. Pairing and Connecting two Bluetooth devices simultaneously

Step1. Pair with the first device and stay connected.

Step2. Keep the earbuds in the charging case, then press and hold the reset button for 3 seconds until the LED indicator on earbuds flash blue rapidly, and then the earbuds enter pairing mode and will disconnect from the first device.


Step3. Search on the second device to connect the earbuds.

Step4. Manually reconnect the earbuds on the first device.




Note: **flash in blue rapidly** ✨
The earbuds will automatically connect to both devices after finishing setting up the multipoint connection.

6 Functions




Note:
If the earbuds are not connected to any device, they will automatically power off after 10 minutes for saving the battery life.

Playing music



Noise cancelling control


Noise cancelling/Ambient sound/
Normal



x2 Tap and hold for 2s (L)

Hands free conversation

Answer/End a call



x2 Tap twice (L/R)

Reject a call



x2 Tap and hold for 2s (L/R)

Answer and transfer two calls



x3 Tap triple (L/R)

Activate the voice assistant

Voice assistant



 2s Tap and hold for 2s (R)


7 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes for 1s
Power off	Red indicator flashes for 1s
Pairing mode	Indicator flashes in blue
Successfully connected	Indicator turns off
Factory reset	Indicator flashes in purple


8 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth devices, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the reset button for at least 8s until both earbuds flash in purple, then earbuds have been reset successfully.
3. Delete the previous connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Air Pro 3".



9 Charging



Insulating film


1. Remove the insulating film on the earbuds before using this device.

2. Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.

3. Open or close the charging case to activate the case battery level LED indicator.

4. Place earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.


5. Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time usage.




Battery level :

3 x White LED	60%-100%
2 x White LED	20%-60%
1 x White LED	5%-20%
1 x White LED Flash	<5% Please charge

Connect USB-C cable for charging



Wireless charging Wireless charging supported




One of White LED Flash - Charging

3 x White LED Light ON - Charging complete

wireless charging pad not included

10 Specifications

Bluetooth version	V5.3
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Maximum working range	15m(without obstacles)
Battery capacity	54mAh x 2(earbuds); 520mAh(charging case)
Charging time	1 hour(for earbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	ANC OFF - Up to 9 hours. Totally 45 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content) ANC ON - Up to 7 hours. Totally 37 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	5V  1A
Dimensions	60mm x 50mm x 31mm
Weight	52g

11 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select 'EarFun Air Pro 3' on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can't connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?

A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?

A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.

A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?

A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 10 minutes.

Customer Service

For FAQs and more information:

Please Email to: service@myearfun.com

www.myearfun.com

① EarFun Audioアプリ


EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。

EarFun Audio



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

② 装着方法



一番相応しいサイズのイヤークリップを選んでください。



回転



間違った着方

ご注意：

1. 最高のサウンドと確実な装着のために、適切なイヤークリップを選択してください。
2. 左右のイヤホンを選択し、対応する耳に挿入します。
3. イヤホンを前後に回転させ、イヤークリップを快適な密閉状態にします。

3 内容物

EarFun Air Pro 3



充電ケース



イヤピース (XS, S, M, L)






USB-Cケーブル



取扱説明書



4 製品構成図



① タッチ操作ゾーン

② イヤホンLEDインジケーター

③ マイクロホン

④ 充電用コンタクター

⑤ USB-C充電端子

⑥ 充電ケース

⑦ リセットボタン

⑧ バッテリーレベルインジケーター

5 イヤホンのペアリング


1. デバイスとの初回ペアリング

ステップ1：充電ケースを開くと、イヤホンは自動的に電源が入り、ペアリングモードになります。

ステップ2：Bluetooth対応デバイスのBluetoothを起動し、他のBluetoothデバイスを検索します。

ステップ3：表示されたBluetoothデバイスのリストから「EarFun Air Pro 3」を選択します。

(パスワードが必要な場合は「0000」と入力してください)



注意事項：


- ケースを開けると、前回ペアリングした機器とイヤホンが自動的に接続します。
- 各イヤホンは個別に使用できます。

2. 新しいデバイスに接続します。

オプションA

ステップ1：接続されているデバイスからイヤホンのペアリングを解除します。イヤホンは現在のデバイスから切断され、別のペアのため、ペアリングモードになります。

ステップ2：新しいデバイスを検索して接続します。



オプションB

ステップ1：両方のイヤホンを充電ケースに戻して、充電していることを確認してから、カバーを開けたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまで、充電ケースボタンを3秒間長押ししてください。

ステップ2：新しいデバイスを検索して接続します。

* 急速に青く点滅する




3、2台の Bluetooth デバイスを同時にペアリング・接続します。

ステップ1：1台目のデバイスとペアリングして、接続を維持します。

ステップ2：イヤホンに充電ケースを入れたまま、イヤホンのLEDインジケータが急速に青く点滅するまでリセットボタンを3秒間押し続けると、イヤホンはペアリングモードに入り、最初のデバイスとの接続が解除されます。

ステップ3：2台目のデバイスを検索して接続します。

ステップ4：1台目のデバイスを手動で再接続します。



ご注意：


マルチポイント接続の設定が完了すると、イヤホンは両方のデバイスに自動的に接続します。

6 機能



ご注意：イヤホンがどのデバイスにも接続されていない場合、バッテリー寿命を節約するために、10分後に自動的に電源がオフとなります。

🎵 音楽再生



🔊 ノイズキャンセリング制御

ノイズキャンセリング/
環境音/ノーマル



x2 2秒間のタップ&ホールド(L)

📞 ハンズフリー通話

通話の応答/終了



x2 2回タップ(L/R)

通話を拒否する



x2 2秒間のタップ&ホールド(L/R)

2つの通話に応答・転送



x3 3回タップ(L/R)

音声アシスタントを起動する

音声アシスタント



2s 2秒間のタップ&ホールド(R)

7 イヤホンLEDインジケータ


電源オン	青色インジケータが1秒点滅
電源オフ	赤色インジケータが1秒点滅
ペアリングモード	インジケータが青く点滅する
接続に成功	インジケータが消灯する
工場出荷時の設定	インジケータが紫色に点滅

8 リセットと再接続

2つのイヤホン間、またイヤホンとBluetooth機器の接続に失敗した場合は、以下の手順をお試しください：

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. 充電ケースを開いたまま、両方のイヤホンが紫色に点滅するまでリセットボタンを8秒以上押し続けると、イヤホンが正常にリセットされます。
3. Bluetooth機器から以前の接続を削除し、EarFun Air Pro 3を再接続してください。

★ 左右のランプが紫色点滅になります



9 充電について

- 1、本機を使用する前に、イヤホンの絶縁フィルムを取り外してください。




- 2、充電する前に、イヤホン本体とUSBポートを完全に乾かしてください。
- 3、充電ケースを開閉して、ケースの電池残量のLEDインジケーターを作動させます。
- 4、イヤホンを充電ケースに戻すと充電が開始されます。
- 5、初めて使用する前に、イヤホンと充電ケースの両方を完全に充電してください。




電池残量:

--- 3 X 白色LED	60%-100%
--- 2 X 白色LED	20%-60%
--- 1 X 白色LED	5%-20%
--- 1 X 白色LED フラッシュ	<5% 充電してください

充電用USBケーブルの接続



ワイヤレス充電対応



白色LEDフラッシュ(1個)ー充電中
3 X 白色LED点灯ー充電完了

ワイヤレス充電パッドが付属されていません

10 スペック

Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth周波数	2.402GHz-2.480GHz
Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth送信電力	<7dBm
最大動作範囲	15m(障害物なし)
電池容量	54mAh x 2(イヤホン); 520mAh(充電ケース)
充電時間	1時間(イヤホンの場合); 2時間(USB-C経由で充電ケースの場合); 3.5時間(ワイヤレス充電経由で充電ケースの場合)
再生時間	ANCオフ - 最大9時間、充電ケース使用時は最大45時間 (音量、音声内容によって異なります) ANCオン - 最大7時間、充電ケース使用時は最大37時間 (音量、音声内容によって異なります)
入力	5V  1A
寸法	60mm x 50mm x 31mm
重量	52g

11 問題点

Q：両方のイヤホンを別々に使うことができますか。

A：それぞれのイヤホンは独立して使うことができます。

Q：イヤホンの電源は入っているのですが、デバイスに接続できないのですが。

A：イヤホンをデバイスに接続するには、まずデバイスのBluetoothがオンになっているかどうかを確認し、BluetoothリストでEarFun Air Pro 3を選択してペアリングしてください。それでもまだデバイスに接続できない場合は、リセットするか、当社のカスタマーサービスまでにお問い合わせください。

Q：接続が安定せず、断続的に切れるのはなぜでしょうか。

A：イヤホンとBluetoothデバイス間に障害物がないこと、また近くにラジオやWIFIの干渉がないことを確認してください。

Q: Bluetoothイヤホンの通信範囲はどのくらいですか。

A: Bluetoothイヤホン最大の通信距離は49フィート(15m、障害物なし)です。しかし、実際の範囲は使用状況や環境によって異なります。

Q: イヤホンに音量調節機能はありますか。

A: はい、Lイヤホンを一度タップすると音量が下がり、Rを一度タップすると音量が上がることができます。

Q: イヤホンの電源が入りません。

A: イヤホンを充電して、電池残量が十分かどうかを確認してください。フル充電しても何も起こらない場合や、本体を充電できない場合は保証の対象となりますので、カスタマーサービスまでにお問い合わせください。

Q: 充電ケースには防水機能がありますか。

A: いいえ、イヤホンは防水・防汗ですが、充電ケースは防水ではありません。

Q: イヤホンの電源は自動的に切れますか。


A: イヤホンはデバイスに接続されている限り、電源が入ったままになります。イヤホンを使用していない場合は、省電力モードになり、音楽が再生されると起動します。どの機器にも接続されていない場合は、10分後に自動的に電源が切れます。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
メールでのお問い合わせはこちら: service@myearfun.com
<https://www.myearfun.com/jp>

1 EarFun Audio App

Laden Sie die EarFun Audio app herunter, um ein noch besseres Erlebnis zu haben.

EarFun Audio 



2 Passform



Wählen Sie die beste
Ohrmuschel



Rotieren



Die falsche Art
zu tragen

Notiz:

1. Bitte wählen Sie den geeigneten Ohrhahn für den besten Ton und die sichere Passform.
2. Wählen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus und setzen Sie das korrekte Ohr ein.
3. Drehen Sie den Ohrhörer hin und her, damit der Ohrhahn eine bequeme Siegel erzeugt.

3 Was ist in der Box

EarFun Air Pro 3



Ladeetui



Ohrstöpsel (XS, S, M, L)






USB-C Kabel



Benutzerhandbuch



4 Produktdiagramm



- ① Berührungsbereich ② LED-Anzeige für Ohrhörer ③ Mikrophon
④ Ladeschutz ⑤ USB-C Ladeanschluss ⑥ Ladeetui
⑦ Reset-Knopf ⑧ Batteriestandsanzeige


5 Koppeln sie ihre kopfhörer

1. Erstmaliges Pairing mit dem Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Air Pro 3" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte aus. (falls ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.)



Hinweise:

- Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt gekoppelt waren, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Verbinden mit einem neuen Gerät

Option A

Schritt 1. Trennen Sie die Kopfhörer von dem angeschlossenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.


Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.



Option B

Schritt 1. Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein und stellen Sie sicher, dass sie aufgeladen werden, bleiben Sie die box offen und halten Sie dann den Knopf des Ladeetuis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie das neue Gerät und verbinden Sie es.




3. Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig

Schritt 1: Koppeln Sie das erste Gerät und stellen Sie sicher, dass sie erfolgreich verbunden sind.

Schritt 2: Halten Sie die Kopfhörer im Ladeetui und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige an den Kopfhörern schnell blau blinkt, dass die Kopfhörer in den Pairing-Modus wechseln und vom ersten Gerät getrennt werden.

Schritt 3: Suchen Sie auf dem zweiten Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

Schritt 4: Verbinden Sie das erste Gerät manuell auf der Bluetooth-Seite des Geräts.



Hinweis:

schnell blau blinken *

Die Kopfhörer verbinden die beiden Geräte automatisch, wenn Sie sie das nächste Mal verwenden.

6 Funktionen




Schließen
zum Ausschalten



Anmerkung:

Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 10 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.


Abspielen von Musik



Steuerung der Geräuschunterdrückung

Geräuschunterdrückung/
Ambiententon/Normal





 2s Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (L)

Freihändiges Gespräch

Anruf annehmen/beenden



 
x2 Zweimal tippen (L/R)

Ablehnen eines Anrufs



 2s Tippen und 2s lang halten (L/R)

Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten




 
x3 Dreimal tippen (L/R)

Aktivieren des Sprachassistenten

Sprachassistent



 2s Tippen und halten Sie
2 Sekunden lang (R)


7 Kopfhörer LED-Anzeige

Einschalten	Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde
Ausgeschaltet	Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde
Pairing-Modus	Anzeige blinkt blau
Erfolgreich verbunden	Anzeige erlischt
Werksreset	Anzeige blinkt lila


8 Zurücksetzen und erneutes Verbinden

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Ladeetui.
2. Lassen Sie das Ladeetui geöffnet und halten Sie dann die Taste des Ladeetuis mindestens 8 Sekunden lang gedrückt, bis beide Ohrhörer violett blinken, dann wurden die Ohrhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Löschen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie das "EarFun Air Pro 3" erneut.




9 Aufladen



1. Entfernen Sie die Isolierfolie auf die Kopfhörer, bevor Sie dieses Gerät verwenden.


2. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
3. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
4. Legen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui und schließen Sie es, dann beginnen die Kopfhörer mit dem Laden.
5. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor der ersten Benutzung vollständig auf.




Batterie Level:

--- 3 x Weiße LED	60%-100%
--- 2 x Weiße LED	20%-60%
--- 1 x Weiße LED	5%-20%
--- 1 x Weiße LED Lichtblitz	<5% Bitte aufladen

USB-C-Kabel zum Laden anschließen



Kabelloses Laden Kabelloses Laden wird unterstützt



- 1 x Weiße LED Lichtblitz - Aufladung
- 3 x Weiße LED EIN - Aufladen abgeschlossen

kabelloses Ladepad nicht im Lieferumfang enthalten

10 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm (for EU)
Maximaler Arbeitsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	54mAh x 2(Kopfhörer); 520mA(Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)
Spielzeit	ANC AUS - Bis zu 9 Stunden, insgesamt 45 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt) ANC EIN - Bis zu 7 Stunden, insgesamt 37 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Eingang	5V $\overline{=}$ 1A
Abmaße	60mm x 50mm x 31mm
Gewicht	52g

11 Fehlersuche

F : Kann ich beide Ohrhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig voneinander verwendet werden.

F : Die Ohrhörer schalten sich ein, aber sie lassen sich nicht mit meinem Gerät verbinden?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, überprüfen Sie bitte zunächst, ob das Bluetooth des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann "EarFun Air Pro 3" in der Bluetooth-Liste aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn sich die Kopfhörer immer noch nicht mit Ihrem Gerät verbinden lassen, versuchen Sie bitte, sie zurückzusetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

F : Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht gelegentlich ab?

A: Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände zwischen den Ohrhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden, und stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk oder WIFI-Interferenzen gibt.

F : Wie groß ist die Reichweite der Bluetooth-Kopfhörer?

A: Bluetooth-Ohrhörer haben eine maximale Reichweite von 15m (ohne Hindernis). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von der Nutzung und der Umgebung ab.

F : Gibt es einen Lautstärkereglern an den Ohrhörern?

A: Ja, durch einmaliges Berühren des linken Kopfhörers wird die Lautstärke verringert, durch einmaliges Berühren des rechten Kopfhörers kann sie erhöht werden.

F : Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten.

A: Bitte laden Sie ihn auf und vergewissern Sie sich, dass der Akku ausreichend geladen ist. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nichts passiert oder wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät aufzuladen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um die Garantie in Anspruch zu nehmen.

F : Ist das Ladeetui wasserdicht?

A: Nein, die Ohrhörer sind schweiß- und wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F : Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?

A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie mit einem Gerät verbunden sind. Wenn kein Ton verwendet wird, schalten sie sich in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald ein Ton abgespielt wird. Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Gerät verbunden sind, schalten sie sich nach 10 Minuten automatisch ab.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:

Bitte E-Mail an: service@myearfun.com

www.myearfun.com


1 EarFun Audio App

Descargue la aplicación Earfun Audio para una experiencia mejorada.

EarFun Audio



2 Cómo ajustarlos



Seleccionar el tamaño óptimo de la punta



Girar



la forma incorrecta de usar

Nota:

1. Por favor, elija el auricular adecuado para obtener el mejor sonido y un ajuste seguro.
2. Seleccione el auricular izquierdo o el derecho, e insértelo en el oído correspondiente.
3. Gire el auricular hacia adelante y hacia atrás para que la punta del oído cree un sello cómodo.

3 Qué hay en la caja

EarFun Air Pro 3



Estuche de carga



Puntas para los oídos A
(XS, S, M, L)






Cable USB-C



Manual de usuario



4 Diagrama del producto



- ① Zona de control táctil
- ② Indicador LED de los auriculares
- ③ Micrófono
- ④ Contactor de carga
- ⑤ Puerto de carga USB-C
- ⑥ Estuche de carga
- ⑦ Botón de reinicio
- ⑧ Indicador de nivel de batería


5 Emparejar tus auriculares

1. Emparejamiento con el dispositivo por primera vez

Paso 1: Abre el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en el modo de emparejamiento.

Paso 2: Activa el Bluetooth en tu dispositivo con Bluetooth y busca otros dispositivos Bluetooth.

Paso 3: Selecciona "EarFun Air Pro 3" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran.
(si se necesita una contraseña, ingrese '0000'.)



Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente con el dispositivo con el que se emparejaron por última vez cuando el estuche esté abierto.
- Cada auricular puede utilizarse de forma independiente.

1. Conectar a un nuevo dispositivo

Opción A

Paso 1. Desempareje los auriculares del dispositivo con Bluetooth que está conectado. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento para otro par.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.




Opción B

Paso 1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y asegúrese de que se estén cargando, mantenga la cubierta abierta y luego presione y mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 2 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busca en el nuevo dispositivo y conéctalo.

✱ los auriculares parpadéen en azul




3. Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Paso 1: Emparejar el primer dispositivo y asegurarse de que estén conectados correctamente.

Paso 2: Mantener los auriculares en el estuche de carga y luego mantener presionado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que el indicador LED de los auriculares parpadéen en azul rápidamente. Los auriculares entran en modo de emparejamiento y se desconecta el primer dispositivo.

Paso 3: Buscar en el segundo dispositivo y conectarlos.

Paso 4: Conectar el primer dispositivo manualmente en la página de Bluetooth del dispositivo.



Nota:

Los auriculares conectarán automáticamente los dos dispositivos, cuando los use la próxima vez.

6 Funciones



Abierto a la potencia en




Cerca de apagar

Nota:

Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente después de 10 minutos para ahorrar batería.

Reproducir música



Control de cancelación de ruido

Cancelación de ruido/
Sonido ambiente/Normal



Toque y mantenga pulsado
durante 2 segundos (L)

Conversación con manos libres

Responder/Finalizar una llamada



Toque dos veces (L/R)

Rechazar una llamada



Toque y mantenga pulsado
durante 2s (L/R)

Contestar y transferir dos llamadas



Toque tres veces (L/R)

Activar el asistente de voz

Asistente de voz



2s Toque y mantenga pulsado durante 2 segundos (R)

7 Indicador LED de Auriculares

Encendido	El indicador azul parpadea 1 segundo
Apagado	El indicador rojo parpadea 1 segundo
Modo de emparejamiento	El indicador parpadea en azul
Conectado con éxito	El indicador se apaga
Restablecimiento de fábrica	El indicador parpadea en violeta

8 Reinicio y Reconexión


Si no consigue establecer la conexión entre dos auriculares, o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, intente los siguientes pasos:

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego presione y mantenga presionado el botón del estuche durante al menos 8 segundos hasta que ambos auriculares parpadeen en violeta, los auriculares se han reiniciado con éxito.
3. Elimine la antigua conexión del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar el "EarFun Air Pro 3".



9 Cargando

1. Retire la película aislante de los auriculares antes de utilizar este dispositivo.



2. Seca completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.

3. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de nivel de batería del estuche.

4. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y ciérralo, luego los auriculares comenzarán a cargarse.


5. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de utilizarlos por primera vez.




Nivel de batería:

3 x Blanco LED	60%-100%
2 x Blanco LED	20%-60%
1 x Blanco LED	5%-20%
1 x Blanco LED Parpadeante	<5% Por favor, cargue

Conecta el cable USB-C para la carga




Carga inalámbrica Compatible con carga inalámbrica



1 x Blanco LED Parpadeante -Cargando
3 x Blanco LED ON -Carga completada

almohadilla de carga inalámbrica no incluida

10 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.3
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Perfil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia de transmisión del Bluetooth	<7dBm (for EU)
Alcance máximo de trabajo	15m(sin obstáculos)
Capacidad de la batería	54mAh x 2(auriculares); 520mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora (para los auriculares); 2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C); 3,5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)
Tiempo de reproducción	ANC OFF - Hasta 9 horas. Totalmente 45 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) ANC ON - Hasta 7 horas. Totalmente 37 horas con el estuche de carga; (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Entrada	5V  1A
Dimensiones	60mm x 50mm x 31mm
Peso	52g

11 Solución de problemas

P: ¿Puedo utilizar los dos auriculares por separado?

R: Sí, cada uno de los auriculares puede utilizarse de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, por favor, compruebe si el Bluetooth del dispositivo está encendido en primer lugar, a continuación, seleccione 'EarFun Air Pro 3' en la lista de Bluetooth para conseguir el emparejamiento. Si los auriculares siguen sin poder conectarse a su dispositivo, intente restablecerlo o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta intermitentemente?

R: Por favor, asegúrese de que no hay objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no hay interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?

R: Los auriculares Bluetooth tienen un alcance máximo de 49 pies (15m, sin obstáculos). Sin embargo, el alcance real dependerá del uso y del entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?

R: Sí, tocando una vez el auricular L se reduce el volumen y tocando una vez el R se puede aumentar.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárguelo y asegúrese de que tiene suficiente batería. Si está completamente cargado y aún así no ocurre nada o si no puede cargar la unidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es resistente al agua?

R: No, los auriculares son resistentes al sudor y al agua, pero el estuche de carga no es resistente al agua.

P: ¿Los auriculares se apagan automáticamente?

R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se despertarán una vez que se reproduzca el audio. Si los auriculares no están conectados a ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 10 minutos.

Servicio de atención al cliente

Para preguntas frecuentes y más información:

Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com

www.myearfun.com


1 EarFun Audio App

Pobierz aplikację EarFun Audio, aby uzyskać lepsze wrażenia.

EarFun Audio



2 Prawidłowe dopasowanie słuchawek



Nuta:

1. Wybierz odpowiednią końcówkę, aby uzyskać najlepszy dźwięk i bezpieczne dopasowanie.
2. Wybierz lewą lub prawą wkładkę douszną i włóż ją do odpowiedniego ucha.
3. Obróć wkładkę douszną w przód iw tył, aby uzyskać wygodne uszczelnienie.

3 Zawartość zestawu

EarFun Air Pro 3



Etui ładujące



Nakładka silikonowa (XS, S, M, L)





Kabel USB-C



Instrukcja obsługi



4 Opis produktu



① Panel dotykowy

② Wskaźnik słuchawek LED

③ Mikrofon

④ Styki ładowania

⑤ Port ładowania USB-C

⑥ Etui ładujące

⑦ Przycisk resetu

⑧ Wskaźnik poziomu akumulatora


5 Parowanie słuchawek

1. Parowanie z urządzeniem po raz pierwszy

Krok 1: Otwórz etui ładujące, a słuchawki automatycznie włączą się i wejdą w tryb parowania.

Krok 2: Włącz Bluetooth na urządzeniu i wyszukaj inne urządzenia Bluetooth.

Krok 3: Wybierz „EarFun Air Pro 3” z listy urządzeń Bluetooth (jeśli potrzebne jest hasło, wpisz „0000”).



Uwaga:


- Po otwarciu etui słuchawki automatycznie sparują się z ostatnim sparowanym urządzeniem.
- Każda ze słuchawek może zostać użyta osobno.

2. Parowanie nowego urządzenia

Opcja A

Krok 1: Odłącz słuchawki od urządzenia, z którym są sparowane. Słuchawki rozłączą się z poprzednim urządzeniem i wejdą w tryb parowania dla nowego urządzenia.

Krok 2: Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.



Opcja B

Krok 1: Włóż obie słuchawki do etui ładującego i upewnij się, że są ładowane. Pozostaw etui otwarte i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetowania na 3 sekundy dopóki wskaźniki LED nie zaczną szybko migać na niebiesko.

Krok 2: Wyszukaj nowe urządzenie i połącz.

✦ Niebieskie światło miga szybko




3. Parowanie oraz połączenie dwóch urządzeń bluetooth jednocześnie

Krok 1. Sparuj pierwsze urządzenie i pozostaw połączone.

Krok 2. Pozostaw słuchawki w etui ładującym, następnie naciśnij oraz przytrzymaj przycisk resetujący przez 3 sekundy, dopóki diody LED nie zaczną migać na niebiesko.

Krok 3. Wyszukaj drugie urządzenie aby połączyć słuchawki.

Krok 4. Na nowo podłącz słuchawki do pierwszego urządzenia.



Uwaga:

Słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniami po zakończeniu ustawienia połączenia wielopunktowego.

6 Funkcje

Otwarty na włączenie zasilania




Blisko wyłączenia zasilania



Uwaga:

Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, automatycznie wyłączą się po 10 minutach w celu oszczędzania poziomu naładowania akumulatora.

Odtwarzanie muzyki



Funkcja redukcji hałasów

Redukcja hałasów/
dźwięków otoczenia/standard



x2 Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy (L)

Konwersacja bez używania rąk

Odbierz/Zakończ połączenie



x2 Naciśnij dwukrotnie (L/R)

Odrzuć połączenie



x2 Naciśnij oraz przytrzymaj
przez 2 sekundy (L/R)

Odbierz oraz przenieś
dwa połączenia



x3 Naciśnij trzykrotnie (L/R)

Aktywuj asystenta głosowego

Asystent głosowy



Naciśnij oraz przytrzymaj przez 2 sekundy (R)

7 Wskaźnik słuchawek LED


Włączone	Niebieski wskaźnik miga przez sekundę
Wyłączone	Czerwony wskaźnik miga przez sekundę
Tryb parowania	Wskaźnik miga na niebiesko
Połączenie zakończone sukcesem	Wskaźnik miga na fioletowo
Factory reset	Wskaźnik miga fioletowo

8 Reset oraz ponowne połączenie

Jeśli nie uda ci się połączyć dwóch słuchawek lub słuchawek z urządzeniem, zastosuj się do poniższych kroków:


1. Włóż obie słuchawki do etui ładującego.
2. Pozostaw etui ładujące włączone, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk resetujący na przynajmniej 8 sekund dopóki obie słuchawki nie zaświecą na fioletowo, po tym reset zakończył się sukcesem.
3. Usuń poprzednie połączenie z urządzeniem Bluetooth i ponownie podłącz „EarFun Air Pro 3”.

✦ Wskaźnik miga fioletowo



9 Ładowanie

1. Przed użyciem usuń folię izolacyjną ze słuchawek.




2. Przed ładowaniem upewnij się, że słuchawki oraz port USB są całkowicie suche.

3. Otwórz oraz zamknij etui ładujące aby aktywować wskaźnik LED poziomu akumulatora.

4. Włóż słuchawki do etui ładującego, aby rozpocząć ładowanie.


5. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj słuchawki oraz etui ładujące.




Poziom akumulatora:

--- 3 x biała dioda LED	60%-100%
--- 2 x biała dioda LED	20%-60%
--- 1 x biała dioda LED	5%-20%
--- 1 x migająca biała dioda LED	<5% Podłącz do ładowania

Podłącz kabel USB, aby rozpocząć ładowanie



Ładowanie bezprzewodowe Obsługiwane ładowanie bezprzewodowe




--- Jedna migająca biała dioda - ładowanie

--- 3 x włączone białe diody - ładowanie zakończone

beprzewodowa podkładka ładująca nie jest dotłączona;

10 Specyfikacje

Wersja bluetooth	V5.3
Częstotliwość bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Moc transmisji bluetooth	<7dBm (for EU)
Maksymalny zakres użytkowania	15m(bez przeszkód)
Pojemność akumulatora	54mAh x 2(słuchawki); 520mAh(etui ładujące)
Czas ładowania	1h (dla słuchawek); 2h (dla etui ładującego przez USB-C); 3.5h (dla etui ładującego przez ładowarkę bezprzewodową)
Czas użytkowania	ANC wyłączone - Do 9h. 45h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio) ANC włączone - Do 7h. 37h wraz z etui ładującym (zależy od głośności oraz pliku audio)
Zasilanie	5V  1A
Wymiary	60mm x 50mm x 31mm
Waga	52g

11 Rozwiązywanie problemów

P: Czy mogę użyć obu słuchawek osobno?

O: Tak, każda ze słuchawek może być używana osobno.

P: Słuchawki się włączają, ale nie łączą się z urządzeniem.

O: Aby połączyć słuchawki z urządzeniem, sprawdź czy Bluetooth jest włączony na twoim urządzeniu, następnie wybierz „EarFun Air Pro 3” na liście Bluetooth aby połączyć. Jeśli słuchawki nadal nie mogą się połączyć z urządzeniem, spróbuj je zresetować lub skontaktuj się naszą obsługą klienta.

P: Dlaczego połączenie nie jest stabilne i od czasu do czasu się rozłącza?

O: Upewnij się, że pomiędzy urządzeniem a słuchawkami nie ma żadnych przeszkód oraz upewnij się, że w zasięgu nie ma żadnego radia lub WiFi.

P: Jaki jest zasięg funkcji Bluetooth w słuchawkach?

O: Słuchawki Bluetooth posiadają maksymalny zasięg 15m (bez przeszkód). Jednak rzeczywisty zasięg będzie zależał od sposobu użytkowania i otoczenia.

P: Czy słuchawki posiadają regulację głośności?

O: Tak, wystarczy nacisnąć raz lewą słuchawkę, aby zmniejszyć głośność lub prawą słuchawkę, aby ją zwiększyć.

P: Słuchawki nie chcą się włączyć.

A: Należy naładować słuchawki i upewnić się, że posiadają wystarczający poziom naładowania akumulatora. Jeśli jest w pełni naładowany, a słuchawki wciąż się nie włączają lub nie można ich naładować, należy skontaktować się z obsługą klienta.

P: Czy etui do ładowania jest wodoodporne?

O: Etui do ładowania nie jest wodoodporne.

P: Czy słuchawki wyłączają się automatycznie?

O: Słuchawki pozostaną włączone tak długo, jak długo będą połączone z urządzeniem. Jeśli nie będzie odtwarzany żaden plik audio, wejdą w tryb oszczędzania poziomu naładowania i uruchomią się po odtworzeniu dźwięku. Jeśli słuchawki nie są połączone z żadnym urządzeniem, wyłączą się automatycznie po 10 minutach.

Obsługa klienta

Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:


service@myearfun.com

www.myearfun.com

繁體中文

1 EarFun Audio App

下載EarFun音訊應用程式提升體驗。



2 配戴方式



選擇最佳尺寸的耳塞

旋轉

錯誤的配戴方式

注意:

1. 請選擇合適的耳塞尺寸，以獲得最佳音質和舒適佩戴感。
2. 選擇左耳塞或右耳塞，插入相應的耳朵。
3. 前後旋轉耳塞，使耳塞與耳朵密切貼合。

3 內容物

EarFun Air Pro 3



充電盒



替換耳塞 (XS, S, M, L)






USB-C充電線



說明書



4 產品一覽



① 觸控區

② LED指示燈

③ 麥克風

④ 充電接觸點

⑤ 充電孔

⑥ 充電盒

⑦ 重置鍵

⑧ 電量指示燈


5 連線方式

1. 第一次連線

第1步：打開充電盒，耳機會自動開機並進入配對模式。

第2步：上開啟藍牙並搜尋其他藍牙設備。

第3步：從顯示的藍牙設備列表中選擇“EarFun Air Pro 3”（如果需要密碼，請輸入“0000”）。



備註：


- 打開充電盒後，耳機會自動與上次配對的設備連接。
- 左右耳都可以單獨使用

2. 連接其他裝置

選項A

第1步：取消耳機與已連接的藍牙裝置的配對。耳機解除連線後會再次進入配對模式。


第2步：在新設備上搜尋並連線。



選項B

第1步：將兩個耳機放回充電盒並確保它們正在充電，保持充電盒蓋子打開，然後按住重置按鈕3秒鐘，直到耳機上的LED指示燈快速閃爍藍色。

第2步：在新裝置上搜尋並連線。




3. 同時配對和連接兩個藍牙裝置

第1步：確認與第一個裝置配對並連線成功。

第2步：再將兩個耳機放回充電盒並確保它們正在充電，保持充電盒蓋子打開，接著按住重置按鈕 3 秒鐘，直到耳機上的 LED 指示燈快速閃爍藍色。

第3步：在第二個裝置上搜尋並連線耳機。

第4步：回到第一個裝置的藍牙列表，手動點選“EarFun Air Pro 3”，裝置將重新連線耳機。




備註：
完成多點連線後，耳機會自動連線兩個裝置

6 操作方式



提醒：如果耳機未連線任何裝置，10 分鐘後會自動關機，以節省電力。

🎵 音樂




🔊 主動降噪

降噪/環境音/一般




☎ 免持通話


接聽/掛斷電話



拒接來電



插播接聽



語音助理



2s 長按 (R)


7 耳機指示燈

開機	藍燈
關機	紅燈
配對模式	藍燈閃爍
連線成功	藍燈熄滅
恢復出廠設定	紫燈閃爍

8 重置/重新連線

若雙耳使用時，發生單耳沒有聲音、無法操作的情況，請試試看下述藍牙重置方式：

1. 從裝置中刪除藍牙設備之前的連線紀錄，將兩個耳機放回充電盒中。
2. 保持充電盒打開，接著按住重置按鈕至少8秒，直到兩個耳機呈紫燈閃爍，則代表耳機已成功重置。
3. 取出耳機，從裝置中的藍牙列表中重新連接“EarFun Air Pro 3”。




9

充電

1. 充電前，請先移除充電防護貼紙




2. 請確保耳機及充電孔完全乾燥再進行充電
3. 打開或關上充電盒，可以透過電量指示燈查看充電盒剩餘電量
4. 耳機放回充電盒後，耳機將開始充電
5. 首次使用前，請將耳機和充電盒進行完整充電。




電量：

3顆白燈	60%-100%
2顆白燈	20%-60%
1顆白燈	5%-20%
1顆白燈閃爍	<5% 請充電

請使用配件所附充電線進行充電



無線充電支持無線充電



白燈閃爍—充電中
3顆白燈恆亮—充滿

不包括無線充電墊

10 規格

藍牙版本	V5.3
藍牙頻率	2.402GHz-2.480GHz
藍牙配置文件	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
藍牙發射功率	<7dBm (for EU)
最大工作範圍	15m (無障礙物)
電池容量	54mAh x 2 (耳機) ; 520mAh (充電盒)
充電時間	耳機 1小時; 充電盒 2小時 (透過USB-C充電線) ; 充電盒 3.5小時 (透過無線充電)
撥放時間	ANC OFF — 最長達9小時, 搭配充電盒共 45小時 (實際會因音量大小和音頻內容而異) ANC ON — 最長達7小時, 搭配充電盒共 37小時 (實際會因音量大小和音頻內容而異)
電源輸入	5V  1A
尺寸	60mm x 50mm x 31mm
重量	52g

11 常見問題

Q：我可以單獨使用其中一個耳機嗎？

A：可以，任一耳都可以獨立使用。

Q：耳機可以開機，但無法連接到我的裝置？

A：請先檢查裝置的藍牙是否開啟，接著在藍牙列表中選擇“EarFun Air Pro 3”進行配對。
如果耳機仍然無法連接到您的設備，請嘗試重置它，或聯繫我們的客服協助您。

Q：為什麼連接不穩定，斷斷續續？

A：請確保耳機和您的藍牙裝置之間沒有任何障礙物，並確保附近沒有無線電或WIFI干擾。

Q：藍牙耳機的連線距離是多少？

A：藍牙耳機的連線距離最遠可達15m。但是，實際範圍將取決於使用情況和環境。

Q：耳機可以音量控制嗎？

A：可以，按一下左耳可以降低音量；按一下右耳可以增加音量。

Q：我的耳機無法開機？

A：請先將耳機充電並確保它有足夠的電池電量。如果充滿電後仍然沒有任何反應，或者您無法為耳機充電，請聯繫我們的客服協助您。

Q：充電盒防水嗎？

A：耳機具備防汗/防水功能，但充電盒不具備。若因產品進水導致損壞，則不在保固範疇內。請詳加留意。

Q：耳機會自動關閉嗎？

A：如果沒有使用或撥放音樂，耳機將在 10 分鐘後自動關閉。

客戶服務

有關常見問題解答和更多信息：

請發送電子郵件至：service@myearfun.com

www.myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW500] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

型號/MODEL: TW500
FCC ID: 2AVIT-TW500



210-198305